

Produktblad til - Kunstgræs

Alle typer af kunstgræs skal foldes og IKKE rulles sammen.
Fold hele tiden fra ende til ende. Det vigtig at enderne ikke skrider ud. Til slut skal der 2 stropper på i hver sin ende.

Leveres sådan



Sådan skal foldes tæppet sammen

